

ООО «Базовая дезинфекция»

105264, Москва, 9-я Парковая ул., 39

оф.415;

Тел./факс: (495) 507 79 84

E-mail: info@badez.ru

www.badez.ru

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Базовая дезинфекция»

Зотов Д.Н.



ИНСТРУКЦИЯ

НА КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

АЛМАКЛИН К03

Кислотное концентрированное средство для удаления известковых отложений в посудомоечных машинах. Эффективно растворяет известковые отложения и предотвращает последующее образование новых отложений.

Соответствует требованиям ГОСТ 32478-2013.

Применяется на всех объектах и учреждениях народного хозяйства, в т.ч. ЛПО и МО, учреждениях социального обеспечения, культуры, спорта, гостиничных комплексах, МО, ГО, МЧС, на предприятиях общественного питания и торговли, включая рестораны, бары, кафе, столовые, фудкорты, продовольственные и промышленные магазины, рынки; на пищеблоках всех организаций и учреждений; на предприятиях пищевой промышленности; для применения в быту.

Состав: очищенная вода, смесь органических кислот, неионогенные ПАВ, консервант.

Плотность: 1,0-1,2 г/см³ (при t 20°C)

Показатель pH 1% раствора: 1,0-2,5

Способ применения:

Расчет количества средства на 1 цикл мойки производится в зависимости от жесткости воды и по количеству литров воды, заливаемому на 1 цикл (согласно инструкции по применению посудомоечной машины).

Жесткость воды	Мягкая	Средней жесткости	Жесткая
Дозировка средства в мл на 1 л воды	0,2	0,3	0,5

Условия хранения:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя: 3 года.

Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.

При попадании в глаза и другие слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу.

При попадании на кожу концентрированного средства – смыть водой.

При работе с концентрированным средством во время обработки рекомендуется использовать перчатки.

При проглатывании средства обратиться к врачу.

Упаковка: флаконы 1,0 л, канистры 5л.