



HOSPI

Описание: «Хоспи» универсальное слабощелочное, малопенящееся, мощное средство. Препарат разработан для нужд здравоохранения и широко используется для очистки поверхностей в ЛПУ.

Свойства: Тщательно подобран ингредиентный состав. Тензиды, моющие и ослабляющие водяное поверхностное напряжение компоненты, распадаясь на уголекислоту и воду, безопасны для окружающей среды. Средство активно эмульгирует жиры, что позволяет эффективно удалять различные виды загрязнения. Незначительный уровень азота и серы снижает на обработанных поверхностях рост бактерий.

Состав:	тензиды	5 - 15 %	- удаляют загрязнения
	натриумглюконат	5%	- комплексант
	эфирное масло	5%	- растворитель, удаляет жировые загрязнения
	2 – пропанол	5%	- стабилизатор
	консервант		
	ароматическая добавка		
	Рн	7,5	

Применение: может быть использован для всех типов поверхностей:

- дерево, стекло, металл, керамика, линолиум, резина и др., в том числе покрытых лаками и красками, как натуральными так и синтетическими
- для стирки белья ручным и механизированным способами.
- для любой очистки перед дезинфекцией
- может использоваться как для ручной так и для машинной обработки поверхностей

Для приготовления рабочего раствора смешивают воду и концентрат Хоспи в определённых пропорциях. Очистку проводят в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице. Поверхности менее 3% не требуют ополаскивания.

<u>Применение</u>	<u>%</u>	<u>хоспи</u>	<u>вода</u>
ежедневная уборка	0,2 - 0,4	2 - 4 мл	1 л
поверхности из стекла	0,1 - 0,3	1 - 3 мл	1 л
посуда	0,2 - 0,4	2 - 4 мл	1 л
ген.уборка	0,5 - 3,0	5 - 30 мл	1 л
машинная обработка	0,1 - 0,4	1 - 4 мл	1 л
обработка пятен	используется концентрат,		с последующим ополаскиванием
стирка белья	0,5 - 3,0	5 – 30 мл	1 л

Рабочие растворы свыше 3% требуют ополаскивания .

Рекомендуется использование перчаток

Упаковка: 1 л, 5 л **Хранение:** 3 года